## SW resetleme

- Önce elektrik bağlantısı kesilir
- Sonra MODE tuşuna basılır ve elektrik verilir
- Sonra yaklaşık 15-20 saniye basılı tutulur
- Ekrana ROM MON Enabled yazısı gelince MODE tuşuna basma bırakılır

## Switch:

delete flash:config.text

Şeklinde bir görüntü alınır. Normalde Switch>

Önce flash\_init çalıştırılarak flash bellekte işlem yapmaya hazırlanır

**dir flash:** komutu ile flash bellekteki dosyalar görüntülenir. Burada **.bin** uzantılı dosya işletim sistemi dosyasıdır.

reset dediğimizde eğer config.text dosyasını silmemişsek tekrar aynı ayarlarla açılır

rename flash:config.text flash:config.eski

vlan.dat

delete flash:vlan.dat